

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46
Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Таджикистан (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта seh@nt-rt.ru || Сайт: <https://elecson.nt-rt.ru/>

ПРОВОДА



Кабель последовательного интерфейса USB

Предназначен для связи с компьютером приборов, имеющих USB порт

Зарядные устройства и сетевые кабели



Адаптер автомобильный (12В)

Устройство для зарядки элементов питания приборов MRU-120, MRU-200, MPI-525, MPI-520 от автомобильной сети



Зарядное устройство для аккумуляторов Z1, модель 6WLS 15/240

Назначение и область применения:

Предназначено для заряда аккумуляторов приборов MIC-1000, 2500 и LKZ-700



Зарядное устройство для аккумуляторов Z11

Зарядное устройство для аккумуляторов Z3, модель SYS1319-3012



Зарядное устройство для аккумуляторов MPI-5XX

Для подключения зарядного устройства к сети питания, используйте Кабель сетевой

Зарядное устройство для аккумуляторов Z7, модель SYS1319-3012



Зарядное устройство для аккумуляторов MRU-120, MRU-200, MPI-520, MPI-525

Зарядное устройство для аккумуляторов Z8, модель PSA18R-120P



Предназначено для заряда аккумуляторов тепловизоров серии КТ

Кабель сетевой



Предназначен для зарядки аккумуляторов приборов



Кабель сетевой стандарта IEC C13



Кабель сетевой стандарта IEC C19

аккумуляторы



Аккумуляторная батарея NiMH SONEЛ-05 7,2V

Никель-металл-гидридный (Ni-MH) аккумулятор для питания приборов MPI-508/511, MRU-101/105, MIC-5000. Выходное напряжение 7,2 В, оснащен термодатчиком. Замену аккумулятора можно проводить самостоятельно, согласно описанию в руководстве по эксплуатации.



Аккумуляторная батарея Li-Ion 7,2 В для измерителя TMC-650



Аккумуляторная батарея Li-ion для КТ-640



Аккумуляторная батарея NiCd SONEЛ-02 9,6V

Никель-кадмиевый аккумулятор (NiCd) для питания приборов MIC-1000 и MIC-2500. Выходное напряжение: 9,6 В. Поставляется с задней крышкой корпуса прибора и имеет специальный разъем подключения. Замену аккумулятора можно проводить самостоятельно, согласно описанию в руководстве по эксплуатации.



Аккумуляторная батарея NiMH SONEЛ-03 4,8V

Никель-металл-гидридный (Ni-MH) аккумулятор для питания приборов серии MMR-6XX. Выходное напряжение 4,8 В. WAAKU03 имеет стандартный разъем для подключения к прибору, оснащен термодатчиком. Замену аккумулятора можно проводить самостоятельно, согласно описанию в руководстве по эксплуатации.

Аккумуляторная батарея NiMH SONEЛ-04 9,6V



Никель-металл-гидридный аккумулятор с выходным напряжением 9,6 В используется для питания приборов LKN-700, ТМ-2501, ТЕ-30.

Аккумуляторная батарея NiMH SONEЛ-07 4,8V



Никель-металл-гидридный аккумулятор для питания приборов MRU-120/200, MPI-520/525/530. Выходное напряжение – 4,8 В. Поставляется с задней крышкой корпуса прибора, оборудован температурным датчиком. Замену аккумулятора можно проводить самостоятельно, согласно описанию в руководстве по эксплуатации.

Аккумуляторная батарея NiMH SONEЛ-10 9,6V



Никель-металл-гидридный аккумулятор для питания приборов MIC-2505/2510. Выходное напряжение – 9,6 В. Поставляется с задней крышкой корпуса прибора, оборудован температурным датчиком. Замену аккумулятора можно проводить самостоятельно, согласно описанию в руководстве по эксплуатации.

Отсек для батареек LR14



Отсек для использования в качестве элементов питания обычные батарейки или аккумуляторы типоразмером LR14. Данный отсек можно использовать взамен стандартного аккумулятора в приборах MRU-120/200, MPI-520/525/530. Если использовать аккумуляторы, то зарядку необходимо производить во внешнем зарядном устройстве.

Адаптеры

Адаптер WS-01 с сетевой вилкой UNI-SCHUKO и кнопкой «СТАРТ»



Используется для проведения измерений полного сопротивления петли короткого замыкания, параметров УЗО, напряжения и частоты приборами MPI-510, MPI-511 и записи результатов в память при подключении к розеткам .



Адаптер AGT-16C

Предназначен для подключения измерителей SONEL к промышленному трехфазному терминалу электрической сети TN-C с номинальным током 16 А.



Адаптер AGT-16T

Предназначен для подключения измерителей SONEL к промышленному однофазному терминалу электрической сети TN-S с номинальным током 16 А.



Адаптер AGT-63P

Предназначен для подключения измерителей SONEL к промышленному трехфазному терминалу электрической сети TN-S с номинальным током 63 А.



Адаптер - переходник стандарта IEC C6/C13

Адаптер AGT-16P

Предназначен для подключения измерителей SONEL к промышленному трехфазному терминалу электрической сети TN-S с номинальным током 16 А.





Адаптер AGT-32C

Предназначен для подключения измерителей SONEL к промышленному трехфазному терминалу электрической сети TN-C с номинальным током 32 А.



Адаптер ERP-1

ERP-1 — адаптер для подключения гибких токовых клещей к приборам серии MRU при измерении сопротивления заземления столбов линий электропередач. Сопоставляют прибор с типом токовых клещей, позволяют задавать кратность измеряемого тока. Имеет высокую степень защиты корпуса — IP67



Адаптер WS-02 с сетевой вилкой UNI-SCHUKO

Используется для проведения измерений полного сопротивления петли короткого замыкания, параметров УЗО, напряжения и частоты при подключении к розеткам.



Адаптер WS-03 с сетевой вилкой UNI-SCHUKO и кнопкой «СТАРТ»

Используется для проведения измерений полного сопротивления петли короткого замыкания, параметров УЗО, напряжения и частоты и записи результатов в память при подключении к розеткам.



Адаптер WS-04 с сетевой вилкой UNI-SCHUKO

Используется для проведения измерений полного сопротивления петли короткого замыкания, сопротивления изоляции, параметров УЗО, напряжения и частоты при подключении к розеткам.



Адаптер WS-05 с сетевой вилкой UNI-SCHUKO

Используется для проведения измерений полного сопротивления петли короткого замыкания, параметров УЗО, напряжения и частоты при подключении к розеткам.



Адаптер автомобильный (12В)

Устройство для зарядки элементов питания приборов MRU-120, MRU-200, MPI-525, MPI-520 от автомобильной сети



Адаптер для подключения к однофазной сети AZ-1



Адаптер для термопары



Адаптер для тестирования устройств защитного отключения (УЗО) TWR-1J/TWR-1

Предназначен для быстрой и однозначной проверки работоспособности устройств защитного отключения (УЗО). Использование совместно с измерителями серии MPI.



Адаптер разделительный AS-1




Адаптер с сетевой вилкой UNI-SCHUKO

Предназначен для измерения приборами типа MRP-120, MRP-200, MIE-500 напряжения, параметров устройств защитного отключения и петли короткого замыкания в цепях L-N, L-PE.



Адаптер универсальный 230 В

Предназначен для КТ-640



Беспроводной интерфейс OR-1 (USB)

Основные характеристики:

Интерфейс для подключения к ПК: USB

Рабочий диапазон частот: от 433,05 МГц до 434,79 МГц

Максимальная мощность: < 1 мВт

Скорость передачи: 115 кБ/с

Максимальный радиус действия: < 5 м

Габаритные размеры: 78×23×14,5 мм

Масса: 20 г

Рабочая температура: от 0 до 40 градусов

Влажность: до 80 %



Беспроводной интерфейс OR-1 (USB) v2



Беспроводной интерфейс OR-1 (USB) v2 для MPI-530



Насадка-концентратор № 1 «Раструб»



Насадка-концентратор № 2 «Труба»



Насадка-концентратор № 3 «Нос»



Переходник LKO-720/C-8

Переходник LKO-720/C-8 позволяет использовать совместно с комплектом для поиска скрытых коммуникаций LKZ-720 измерительные клещи C-3; Этот полезный переходник поможет избежать лишних трат и не приобретать измерительные клещи C-8, если у Вас уже есть измеритель параметров заземляющих устройств SONEL с измерительными клещами C-3 (например, MRU-120).



Рамка типа А



Соединитель электрический - адаптер AC-16

Основные характеристики:

Максимальное входное напряжение переменного тока – 400 В.

Максимальное значение силы переменного тока – 16 А.

Коэффициенты трансформации тока $\times 1$; $\times 10$.

Совместимость со следующими моделями клещей:

СМР-1006 Клещи электроизмерительные

СМР-200 Клещи электроизмерительные

СМР-2000 Клещи электроизмерительные

СМР-400 Клещи электроизмерительные

СМР-401 Клещи электроизмерительные

СМР-600 Клещи электроизмерительные



Соединитель электрический — адаптер магнитный модель АМ-4

Основные характеристики:

Представляют из себя «Г»-образный токопроводящий конструктив в изоляции из пластика. Одна из сторон адаптеров имеет стандартный разъем типа «банан» для подключения к проводникам измерительного прибора. Другая сторона представлена магнитной втулкой, которая подключается (магнитным способом) к доступным клеммам автоматических выключателей, шин или другим токопроводящим частям электроустановки. Максимальный рабочий ток – 4 А, максимальное напряжение – 1000 В. Предназначены для использования с анализаторами качества электрической энергии серии PQM. Комплект – 4 шт.



Соединитель электрический — адаптер с резьбой М4/М6, модель АР-1

Основные характеристики:

Представляют из себя изолированные проводники в изоляции из силикона и пластика. Одна из сторон адаптеров имеет стандартный разъем типа «банан» для подключения к проводникам измерительного прибора. Другая сторона представлена резьбовой втулкой, которая ввинчивается в доступные резьбовые клеммы типа М4 или М6 автоматических выключателей, шин или другие токопроводящие части электроустановки. Максимальный рабочий ток – 1 А, максимальное напряжение – 1000 В. Предназначены для использования с анализаторами качества электрической энергии серии PQM. Комплект – 5 шт.



Термопара тип К



Адаптер AutoISO-1000A

Используется прибором MPI-508 при автоматическом проведении измерения сопротивления изоляции между всеми парами жил в трех, четырех и пятижильных кабелях .



Адаптер AutoISO-1000C

Используется прибором MPI-520 при автоматическом проведении измерения сопротивления изоляции между всеми парами жил в трех, четырех и пятижильных кабелях .



Адаптер AutoISO-2500

Используется прибором MPI-525, MIC-2510 при автоматическом проведении измерения сопротивления изоляции между всеми парами жил в трех, четырех и пятижильных кабелях.



Адаптер AutoISO-5000

Адаптер AutoISO-5000 не является измерителем устройством, а выполняет функцию адаптера, подключаемого к приборам для измерения сопротивления изоляции серии MIC.



Адаптер PAT-16P/PAT-32P



Адаптер PAT-16PR/PAT-32PR



Адаптер PAT-16F1/PAT-32F1



Адаптер PAT-32CPR

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46
Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Таджикистан (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93